



CoreCam[®] Security Camera

Cámara de seguridad CoreCam[®]

Caméra de sécurité CoreCam^{MD}

Telecamera di sicurezza CoreCam[®]

CoreCam[®] Überwachungskamera

EN Quick Start Guide

ES Guía de inicio rápido

FR Guide de démarrage rapide

IT Guida rapida

DE Schnellstartanleitung

CAMERA OVERVIEW


Infrared LEDs
(for night vision)

Microphone


Night detection
sensor

Passive infrared
motion sensor

LED indicator




Rubber cap




Speaker

QR code (for
device pairing)

Threaded screw hole
(attaches to the included wall-mount bracket)




Pull rubber cap gently from the bottom to access:

- **ON/OFF switch**
- **MicroSD card slot**
32GB card pre-installed, Max. 128GB card supported
- **Micro USB**  **charging port**
- **Reset button**
 - Press and hold for 5 seconds to enter pairing mode
 - Press and hold for 10 seconds to factory reset the camera

Threaded
mounting post

Locking knob

Bracket screw hole (x3)



GETTING STARTED

Charging the camera


Before using the camera for the first time, charge it for at least two hours with the included micro USB charging cable.


- 1 Pull open the rubber cap on the bottom of the camera.
- 2 Slide the **ON/OFF** switch to the **ON** position. The camera needs to be powered on to enable charging.
- 3 Insert the smaller end of the micro USB charging cable into the micro USB port on the camera.
- 4 Insert the other end of the micro USB charging cable into a USB wall charger such as the USB power adapter for your smartphone.
- 5 The LED indicator on the front of the camera will turn solid blue indicating that the camera is charging. When the camera is fully charged, the LED indicator will turn off. Actual charging times may vary depending on the USB power supply (DC5V 2.1A is recommended for faster charging) and the remaining battery level. A full charge may take up to 6 hours.
- 6 After charging is finished, unplug the micro USB charging cable from the camera and make sure to close the rubber cap tightly to keep out water and dust.

Replacing the microSD card

The camera comes with a 32GB microSD card pre-installed for recording events and performing firmware updates. You can easily replace the microSD card with a new one (max. 128GB card supported), if needed in the future. Simply open the rubber cap on the bottom of the camera, eject the current microSD card (push in until it clicks) from the microSD card slot, and then insert the new microSD card (with the label side facing the front of the camera) into the slot until it clicks into place. You should format the microSD card the first time it is used. From the Swann Security app, go to **Device Settings** > [your camera] > **Advanced Settings** and tap **Format**.


GET THE SWANN SECURITY APP

- 1 Download the latest version of the **Swann Security**  app from the Apple App Store® or Google Play™ Store on your iOS or Android device. Simply search for "Swann Security".
- 2 Open the app and create your Swann Security account by tapping "Not yet registered? Sign Up" at the bottom of the screen. Then, activate your Swann Security account by confirming the verification email that is sent to the registered email address.



>Welcome to Swann
Sign in or register

Your email address

Your password 


Remember me

SIGN IN

[Forgot Password?](#)

Not yet registered? **Sign Up**

By using this app you agree with the [Terms of Service](#)
Please read our [Privacy Policy](#)




< Sign Up


Let's get started.

First name

Last name

Enter your email address

Enter a password 




Please confirm password 

NEXT

SET UP THE CORECAM

Launch the Swann Security app and sign in. Tap the **Pair Device** button on the screen (or tap the menu icon ☰ in the top left and select “**Pair Device**”). The app will now guide you through the pairing process to set up the camera with your Wi-Fi network.

Before you begin, have the camera with you and be close to your router. Please note that the camera is only compatible with the 2.4GHz network. If your router is using the 5GHz band, please ensure it is operating in mixed mode.



CAMERA PLACEMENT

The camera can be conveniently placed on a table or shelf, or mounted on a flat surface using the included bracket. Because the camera is completely wire-free, you'll have a lot of flexibility on where you can install it. Choose a location with strong, reliable Wi-Fi reception to ensure best video streaming and battery performance. The easiest way to check is to use your smartphone. Connect your smartphone to your Wi-Fi network at the spot you have chosen and see if you get 2 bars of Wi-Fi signal or more. As a general rule, the nearer the camera is to your router, the better the wireless connection quality. If you're finding the wireless signal is too weak or out of range, consider installing a Wi-Fi range extender.


Mounting the bracket

If mounting to a wooden surface, screw bracket directly to the surface.

If mounting to a masonry surface (brick, concrete), mark and drill holes, insert wall plugs, and screw bracket to the surface.

Adjusting the viewing angle

Loosen the adjustment ring slightly by turning counter-clockwise. Swivel or tilt the camera as needed then tighten the adjustment ring to lock the position.



After installation, make sure to remove the protective plastic film covering the camera lens.

Attaching the camera to the bracket

Screw the threaded hole at the bottom of the camera onto the threaded post of the bracket by turning the locking knob clockwise until the camera is securely attached.

HELP AND RESOURCES

Motion detection

The camera's PIR motion sensor detects heat signatures of moving objects. You'll generally get good detection results by pointing the camera downwards at an angle where people will be moving across the coverage area before heading directly towards the camera. You can turn motion detection on or off, as well as adjust the motion detection sensitivity settings using the Swann Security app.

LED indicator guide

The LED light on the front of your camera helps inform you of what is happening with the device.

Solid Blue	USB Charging	Fast Blinking Blue	Connecting to Wi-Fi
Solid Red	Live streaming / Motion recording	Infrared LEDs Blinking	Firmware update in progress
Slow Blinking Blue	Wi-Fi Pairing mode		

Rebooting the camera

On rare occasions, it might be necessary to reboot your camera if it becomes unresponsive. A simple reboot can also fix connectivity issues quickly. To reboot the camera, open the rubber cover on the bottom of the camera, slide the **ON/OFF** switch to the **OFF** position, wait for 60 seconds, then slide the **ON/OFF** switch back to the **ON** position.

Swann Security app manual


To better understand the Swann Security App's interface and features, access the app manual (**Menu** ≡ > **User Manual**). You can learn about navigating the various app screens to view live camera stream, enable 2-way talk, playback recordings, configure modes, check battery level, and more.

Have questions?



Visit our Support Center at support.swann.com. You can register your product for dedicated technical support, find troubleshooting articles, and more. Or email us at any time via: tech@swann.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA


Luces LED infrarrojas
(para visión nocturna)



Tapa de goma



Orificio de tornillo roscado
(para soporte de montaje de cámara)



Agujero del tornillo del soporte (x3)

Tire suavemente de la tapa de goma desde la parte inferior para acceder a lo siguiente:

- **Interruptor ON (ENCENDER)/OFF (APAGAR)**
- **Ranura de la tarjeta microSD**
tarjeta preinstalada de 32 GB, tarjeta compatible de 128 GB máx.
- **Puerto de carga micro USB** ←→
- **Botón de reinicio**
 - Mantenga presionado durante 5 segundos para entrar en el modo de vinculación
 - Mantenga presionado durante 10 segundos para reestablecer los valores de fábrica de la cámara.

PRIMEROS PASOS

Cargar la cámara


Antes de usar la cámara por primera vez, cárguela durante dos horas como mínimo con el cable de carga micro USB que viene incluido.


- 1 Abra la tapa de goma en la parte inferior de la cámara.
- 2 Deslice el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO** a la posición **ENCENDIDO**. La cámara debe estar encendida para permitir la carga.
- 3 Inserte el extremo más pequeño del cable de carga micro USB en el puerto micro USB de la cámara.
- 4 Inserte el otro extremo del cable de carga micro USB en un cargador de pared USB como el adaptador de corriente USB que vino con su teléfono inteligente.
- 5 El indicador LED ubicado en la parte delantera de la cámara se vuelve azul para indicar que la cámara está cargando. Cuando la cámara está totalmente cargada, el indicador LED se apaga. El tiempo de carga podría variar según la fuente de energía USB (se recomienda DC5V 2.1A para una carga más rápida) y del nivel de batería restante. Una carga completa puede tardar hasta 6 horas.
- 6 Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de carga micro USB de la cámara y asegúrese de cerrar bien la tapa de goma para evitar la entrada de agua y polvo.

Reemplazo de la tarjeta microSD

La cámara viene con una tarjeta microSD de 32GB preinstalada para grabar eventos y hacer actualizaciones de firmware. Puede reemplazar fácilmente la tarjeta microSD por una nueva (se admite una tarjeta de 128 GB como máximo) en caso de ser necesario en el futuro. Simplemente abra la tapa de goma en la parte inferior de la cámara, expulse la tarjeta microSD actual (empuje hacia adentro hasta que haga clic) de la ranura para la tarjeta microSD, y, a continuación, inserte la nueva tarjeta microSD (con el lado de la etiqueta hacia el frente de la cámara) en la ranura hasta que encaje en su lugar.. Debe formatear la tarjeta microSD la primera vez que la utilice. Desde la aplicación Swann Security, vaya a **Configuración del dispositivo** > [su cámara] > **Configuración avanzada** y toque **Formatear**.


OBTENER LA APLICACIÓN SWANN SECURITY

- 1 Descargue la última versión de la aplicación **Swann Security**  de las tiendas App Store® de Apple o Google Play™ en su dispositivo iOS o Android. Simplemente busque “**Swann Security**”.
- 2 Abra la aplicación y cree una cuenta de Swann Security; para ello, haga clic en el botón “**¿Todavía no está registrado? Regístrese**” en la parte inferior de la pantalla. A continuación, confirme el correo electrónico de verificación que se envía a la dirección de correo electrónico registrada para activar su cuenta de Swann Security.



Bienvenido a Swann.
Inicie sesión o regístrese.

Su dirección de correo electrónico

Su contraseña 

Recordarme

INICIAR SESIÓN

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

[¿Aún no se ha registrado? Regístrese](#) **Regístrate**

Al utilizar esta aplicación acepta el [Términos del servicio](#)
Lea nuestro [Política de privacidad](#)



< **Registrarse**

Comencemos.

Primer nombre

Apellido

Ingrese su dirección de correo electrónico.

Ingrese una contraseña 


Confirme la contraseña 

SIGUIENTE

CONFIGURE LA CORECAM

Abra la aplicación Swann Security e inicie sesión. Presione el botón **Vincular dispositivo** en la pantalla (o presione el ícono del menú ☰ en la parte superior izquierda y seleccione “**Vincular dispositivo**”). Ahora, la aplicación lo guiará en el proceso de vinculación para configurar la cámara con su red Wi-Fi.

Antes de comenzar, tenga el cámara con usted y manténgase cerca de su enrutador. Tenga en cuenta que cámara solo es compatible con la red 2.4GHz. Si su enrutador está usando la banda 5Ghz, asegúrese de que esté funcionando en modo mixto.



UBICACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara se puede colocar convenientemente en una mesa o estante, o montarse en una superficie plana usando el soporte incluido. Dado que la cámara es completamente inalámbrica, tendrá mucha flexibilidad para decidir dónde instalarla. Elija una ubicación con recepción de señal Wi-Fi fuerte y confiable para garantizar una buena transmisión de video y un buen rendimiento de la batería. La manera más fácil de controlar esto es usando su teléfono inteligente. Conecte su teléfono inteligente a su red Wi-Fi en el lugar que haya elegido y vea si hay 2 barras o más de señal de Wi-Fi. Como regla general, mientras más cerca esté el cámara del enrutador, mejor será la calidad de la conexión inalámbrica. Si encuentra que la señal inalámbrica es demasiado débil o está fuera de alcance, considere instalar un extensor de alcance Wi-Fi.


Montaje del soporte

Si se monta sobre una superficie de madera, atornille el soporte directamente a la superficie.

Si se monta sobre una superficie de mampostería (ladrillos, concreto) marque y perforo, inserte tapones en la pared, y atornille el soporte a la superficie.

Ajustando el ángulo de visión

Afloje ligeramente el anillo de ajuste girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Gire o incline la cámara según sea necesario y luego apriete el anillo de ajuste para bloquear la posición.



Después de la instalación, asegúrese de quitar la película de plástico protectora que cubre las lentes de la cámara.

Colocación de la cámara en el soporte

Gire la perilla de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para colocar el tornillo de fijación en el orificio roscado en la parte inferior de la cámara. Gire la perilla hasta que la cámara esté segura en su lugar.

AYUDA Y RECURSOS

Detección de movimiento

El sensor de movimiento PIR de su cámara detecta las señales térmicas de los objetos en movimiento. Por lo general, se obtienen buenos resultados de detección al apuntar la cámara hacia abajo en un ángulo en el que las personas circulan en el área de cobertura antes de dirigirse directamente hacia la cámara. Puede activar o desactivar la detección de movimiento, así como ajustar la configuración de sensibilidad de detección de movimiento mediante la aplicación Swann Security.

Guía del indicador LED


La luz LED en la parte delantera de la cámara sirve para informarle qué está sucediendo con el dispositivo.

Azul	Carga de USB	Azul con intermitencia rápida	Conectando al Wi-Fi
Rojo	Transmisión en vivo/grabación de movimiento	LED infrarrojos parpadeando	Actualización del firmware en curso
Azul con intermitencia lenta	Modo de emparejamiento Wi-Fi		

Reinicio de la cámara

En raras ocasiones, puede ser necesario reiniciar la cámara si deja de responder. Un simple reinicio también puede solucionar problemas de conectividad rápidamente. Para reiniciar la cámara, abra la cubierta de goma en la parte inferior de la cámara, deslice el interruptor de **ON/OFF [ENCENDIDO/APAGADO]** a la posición de **OFF [APAGADO]**, espere 60 segundos y luego deslice el interruptor de **ON/OFF [ENCENDIDO/APAGADO]** nuevamente a la posición de **ON [ENCENDIDO]**.

Manual de la aplicación Swann Security

Para entender mejor la interfaz y las características de la aplicación Swann Security, acceda al manual de la aplicación (**Menú**  > **Manual del usuario**). Puede obtener información sobre navegar las diversas pantallas de la aplicación para ver transmisiones en vivo de la cámara, reproducir grabaciones, configurar modos, controlar el nivel de la batería y más.

¿Tiene preguntas?

Visite nuestro Centro de Atención en support.swann.com. Puede registrar su producto para obtener asistencia técnica dedicada, encontrar artículos de resolución de problemas y más. O envíenos un correo electrónico en cualquier momento a: tech@swann.com

APERÇU DE LA CAMÉRA


DEL infrarouges
(pour la vision nocturne)

Microphone


Capteur de
détection de nuit

Capteur de
mouvement
infrarouge passif

Indicateur DEL




Capuchon en caoutchouc



Haut-parleur

Code à barres
(pour le jumelage des appareils)



Trou de vis fileté
(pour support de montage de la caméra)


Retirez doucement le capuchon en caoutchouc du bas pour accéder à :

- **Commutateur ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ**
- **Fente pour carte MicroSD**
Carte de 32 Go pré-installée, carte max. 128 Go prise en charge
- **Port de chargement micro USB** ←
- **Bouton de réinitialisation**
 - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode jumelage
 - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres de la caméra aux valeurs par défaut définies en usine

Poteau de
montage fileté

Bouton de
verrouillage

Trou de vis du support (x3)



DÉMARRAGE

Chargement de la caméra

Avant d'utiliser la caméra pour la première fois, chargez-la pendant au moins deux heures avec le câble de chargement micro USB inclus.


- 1 Ouvrez le capuchon en caoutchouc au bas de la caméra.
- 2 Glissez le commutateur **ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ** à la position **ACTIVÉ**. La caméra doit être allumée pour permettre le chargement.
- 3 Insérez la plus petite extrémité du câble de chargement micro USB dans le port micro USB de la caméra.
- 4 Insérez l'autre extrémité du câble de chargement micro USB dans un chargeur mural USB tel que l'adaptateur d'alimentation USB fourni avec votre téléphone intelligent.
- 5 Le voyant DEL à l'avant de la caméra devient bleu fixe, indiquant que la caméra est en cours de chargement. Lorsque la caméra est complètement chargée, le voyant DEL s'éteint. Les temps de charge réels peuvent varier en fonction de l'alimentation USB (DC5V 2.1A est recommandé pour une charge plus rapide) et du niveau restant de la pile. Une charge complète peut prendre jusqu'à 6 heures.
- 6 Une fois la charge terminée, débranchez le câble de charge micro USB de la caméra et assurez-vous de bien fermer le capuchon en caoutchouc pour se protéger de l'eau et de la poussière.

Remplacement de la carte MicroSD

La caméra est livrée avec une carte microSD de 32 Go préinstallée pour enregistrer des événements et effectuer des mises à jour du micrologiciel. Vous pouvez facilement remplacer la carte microSD par une nouvelle (carte d'un maximum de 128 Go prise en charge), si nécessaire à l'avenir. Soulevez simplement le capuchon en caoutchouc sur le bas de la caméra, éjectez la carte microSD actuelle (poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche) de la fente pour carte microSD, puis remplacez-la par une autre carte microSD (avec le côté étiquette orienté vers l'avant de la caméra) en l'insérant dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Vous devez formater la carte microSD lorsqu'elle est utilisée pour la première fois. À partir de l'application, allez à **Réglages de l'appareil** > [votre caméra] > **Réglages avancés** et appuyez sur **Format**.


SE PROCURER L'APPLICATION SWANN SECURITY

- 1 Téléchargez la dernière version de l'application **Swann Security**  depuis l'Apple App Store^{MD} ou le magasin Google Play^{MC} sur votre appareil iOS ou Android. Faites simplement une recherche pour « **Swann Security** ».
- 2 Ouvrez l'application et créez votre compte Swann Security en touchant « **Pas encore enregistré? S'inscrire** » au bas de l'écran. Ensuite, activez votre compte Swann Security en confirmant le courriel de vérification qui est envoyé à l'adresse courriel enregistrée.



Bienvenue chez Swann
Connexion ou Inscription.

Votre adresse e-mail

Votre mot de passe 


Mémoriser

SE CONNECTER

[Mot de passe oublié ?](#)

[Pas encore enregistré ? S'inscrire](#) [S'inscrire](#)

En utilisant cette application, vous êtes d'accord avec le [Conditions d'utilisation](#)
Veuillez lire notre [Politique de confidentialité](#)



S'inscrire


Commençons.

Prénom

Nom de famille

Entrez votre adresse e-mail

Entrez un mot de passe 


Veuillez confirmer le mot de passe 

SUIVANT

CONFIGURATION DU CORECAM

Lancez l'application Swann Security et connectez-vous. Appuyez sur le bouton **Apparier l'appareil** sur l'écran (ou appuyez sur l'icône de menu ☰ en haut à gauche et sélectionnez « **Apparier l'appareil** »). L'application va maintenant vous guider tout au long du processus de jumelage afin de configurer la caméra avec votre réseau Wi-Fi.

Avant de commencer, ayez la caméra avec vous et soyez à proximité de votre routeur. Veuillez noter que la caméra n'est compatible qu'avec le réseau 2,4 GHz. Si votre routeur utilise la bande 5 GHz, assurez-vous qu'il fonctionne en mode mixte.



POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA

La caméra peut être facilement placée sur une table ou une étagère, ou montée sur une surface plane à l'aide du support inclus. Parce que la caméra est entièrement sans fil, vous aurez beaucoup de flexibilité sur l'endroit où vous pouvez l'installer. Choisissez un emplacement avec une réception Wi-Fi forte et fiable pour assurer les meilleures performances de diffusion vidéo et de pile. Le moyen le plus simple de vérifier est d'utiliser votre téléphone intelligent. Connectez votre téléphone intelligent à votre réseau Wi-Fi à l'endroit que vous avez choisi et voyez si vous obtenez 2 barres de signal Wi-Fi ou plus. En règle générale, plus votre caméra est proche de votre routeur, meilleure est la qualité de la connexion sans fil. Si vous trouvez que le signal sans fil est trop faible ou hors de portée, envisagez d'installer un prolongateur de portée Wi-Fi.


Montage du support

Si la caméra est montée sur une surface en bois, vissez le support directement à la surface.

En cas de montage sur une surface de maçonnerie (brique, béton), marquez et percez des trous, insérez des chevilles et vissez le support sur la surface.

Réglage de l'angle de vue

Desserrez légèrement la bague de réglage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites pivoter ou inclinez la caméra selon vos besoins, puis serrez la bague de réglage pour verrouiller la position.



Après l'installation, assurez-vous de retirer la pellicule de plastique de protection recouvrant l'objectif de la caméra.

Fixation de la caméra au support

Tournez le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la vis de verrouillage au trou fileté au bas de la caméra. Tournez le bouton jusqu'à ce que la caméra soit bien en place.

AIDE ET RESSOURCES

Détection de mouvement

Le capteur de mouvement PIR de la caméra détecte les signatures thermiques des objets en mouvement. Vous obtiendrez généralement de bons résultats de détection en pointant la caméra vers le bas à un angle où les gens se déplaceront à travers la zone de couverture avant de se diriger directement vers la caméra. Vous pouvez activer ou désactiver la détection de mouvement, ainsi que régler les paramètres de sensibilité de détection de mouvement à l'aide de l'application Swann Security.

Guide de l'indicateur DEL


La lumière DEL à l'avant de votre appareil photo vous informe de ce qui se passe avec l'appareil.

Bleu soutenu	Recharge USB	Bleu clignotant rapidement	Connexion au Wi-Fi
Rouge soutenu	Diffusion en direct/Enregistrement de mouvement	DEL infrarouges clignotants	Mise à jour du micrologiciel en cours
Bleu clignotant lentement	Mode de jumelage Wi-Fi		

Redémarrage de la caméra

En de rares occasions, il peut être nécessaire de redémarrer votre caméra si elle ne répond plus. Un simple redémarrage peut également résoudre rapidement les problèmes de connectivité. Pour redémarrer la caméra, ouvrez le couvercle en caoutchouc au bas de la caméra, faites glisser le commutateur **ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ** à la position **DÉSACTIVÉ**, attendez 60 secondes, puis faites glisser le commutateur **ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ** vers la position **ACTIVÉ**.

Manuel de l'application Swann Security

Pour mieux comprendre l'interface et les fonctionnalités de l'application Swann Security, accédez au manuel de l'application (**Menu**  > **Manuel de l'utilisateur**). Vous pouvez en apprendre davantage sur la navigation dans les différents écrans de l'application pour afficher les flux de caméras en direct, lire les enregistrements, configurer les modes, vérifier le niveau de charge de la pile et plus encore.

Questions?

Visitez notre Centre de soutien au support.swann.com. Vous pouvez enregistrer votre produit pour une assistance technique dédiée, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et plus. Ou faites-nous parvenir un courriel à tout moment via : tech@swann.com

PANORAMICA DELLA TELECAMERA

LED a infrarossi
(per la visione notte)

Microfono

Sensore di
rilevamento del
movimento notturno

Sensore di rilevamento
del movimento
a raggi infrarossi
passivo

Indicatore LED

Coperchio di gomma

Altoparlante

Codice QR (per
l'abbinamento dei
dispositivi)

Foro vite filettato (per la staffa di
montaggio della telecamera)

Tirare delicatamente il coperchio di gomma dal fondo per accedere:

- **Interruttore ON/OFF**
- **Slot per scheda MicroSD**
Scheda da 32GB preinstallata, scheda max. 128GB supportata
- **Porta di caricamento Micro USB** 
- **Pulsante Reset**
 - Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di abbinamento
 - Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare la telecamera

Perno di
montaggio filettato

Manopola di
bloccaggio

Foro per la vite della staffa (x3)

COME INIZIARE

Collegare la telecamera


Prima di utilizzare la telecamera per la prima volta, caricarla per almeno due ore con il cavo di ricarica micro USB incluso.


- 1 Aprire il coperchio di gomma sul fondo della telecamera.
- 2 Far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sulla posizione **ON** . La telecamera deve essere accesa per consentire la ricarica.
- 3 Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica micro USB nella porta micro USB della telecamera.
- 4 Inserire l'altra estremità più Altro del cavo di ricarica micro USB in un caricatore a parete USB come l'adattatore di alimentazione USB in dotazione con lo smartphone.
- 5 L'indicatore LED sulla parte anteriore della telecamera diventa blu fisso, indicando che la telecamera è in carica. Quando la telecamera è completamente carica, l'indicatore LED si spegne. I tempi di carica effettivi possono variare a seconda dell'alimentazione USB (si consiglia di utilizzare DC5V 2.1A per una carica più rapida) e del livello della batteria rimanente. Una carica completa può richiedere fino a 6 ore.
- 6 Al termine della ricarica, scollegare il cavo di ricarica micro USB dalla videocamera e assicurarsi di chiudere bene il coperchio di gomma per tenere fuori acqua e polvere.

Sostituzione della scheda microSD

La telecamera è dotata di una scheda microSD da 32GB preinstallata per registrare eventi ed eseguire aggiornamenti del firmware. È possibile sostituire facilmente la scheda microSD con una nuova (scheda supportata max. 128 GB), se necessaria in futuro. Aprire semplicemente il coperchio di gomma sulla parte inferiore della telecamera, espellere la scheda microSD corrente (spingere fino a quando non scatta) dallo slot per schede microSD, quindi inserire la nuova scheda microSD (con il lato dell'etichetta rivolto verso il lato anteriore della telecamera) nella fessura fino a sentire un clic. È necessario formattare la scheda microSD al primo utilizzo. Dall'app Swann Security, andare su **Impostazioni dispositivo** > [telecamera] > **Impostazioni avanzate** e toccare **Formato**.


SCARICARE L'APPLICAZIONE SWANN SECURITY

- 1 Scaricare l'ultima versione dell'app **Swann Security**  dall'Apple App Store® o Google Play™ Store sul dispositivo iOS o Android. Basta cercare "Swann Security".
- 2 Aprire l'app e creare l'account Swann Security toccando "Non ancora registrato? Iscriviti" nella parte inferiore dello schermo. Quindi, attivare l'account Swann Security confermando l'email di verifica inviata all'indirizzo email registrato.



Benvenuto in Swann
Accedi o registrati.

Indirizzo e-mail

Password 


Ricordami

REGISTRATI

[Hai dimenticato la password?](#)

[Non ancora registrato? Iscriviti](#) [Registrati](#)

Usando questa app si accetta [Termini di servizio](#)
Leggere il nostro [informativa sulla privacy](#)




Registrati


Iniziamo.

Nome

Cognome

Inserisci l'indirizzo e-mail

Inserire una password 


Confermare la password 

PROSSIMO

CONFIGURARE IL CORECAM

Aprire l'applicazione Swann Security e eseguire l'accesso. Toccare il tasto **Accoppiamento dispositivo** sullo schermo (o toccare l'icona del menu ☰ in alto a sinistra e selezionare **"Accoppiamento dispositivo"**). L'app guiderà ora attraverso il processo di abbinamento per impostare la telecamera con rete Wi-Fi in.

Prima di iniziare, abbinare la telecamera e avvicinarsi al router. La telecamera è compatibile solo con la rete 2.4GHz. Se il router utilizza la banda 5GHz, verificare che stia funzionando in modalità mista.



POSIZIONAMENTO DELLA TELECAMERA


La telecamera può essere posizionata comodamente su un tavolo o uno scaffale, o montata su una superficie piana utilizzando la staffa inclusa. Poiché la telecamera è completamente priva di cavi, si ha molta flessibilità di installazione. Scegliere una posizione con una forte e affidabile ricezione Wi-Fi per garantire il miglior streaming video e le migliori prestazioni della batteria. Il modo più semplice per controllare è usare il proprio smartphone. Connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi nel punto scelto e vedere se sono presenti 2 barre di segnale Wi-Fi o più. Come regola generale, più la telecamera è vicina al router, migliore è la qualità della connessione wireless. Laddove il segnale wireless fosse troppo debole o fuori portata, considerare l'installazione di un estensore di portata Wi-Fi.

Montaggio della staffa

Se si sta montando la telecamera su una superficie in legno, avvitare staffa direttamente alla superficie. Se si monta su una superficie in muratura (mattoni, cemento), segnare e forare, inserire i tasselli e avvitare la staffa alla superficie.

Regolare l'angolo di visualizzazione

Allentare leggermente l'anello di regolazione girando in senso antiorario. Ruotare o inclinare la telecamera come necessario, quindi stringere l'anello di regolazione per bloccare la posizione.



Dopo l'installazione, assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica protettiva che copre la lente della telecamera.

Fissare la telecamera alla staffa

Ruotare la manopola di bloccaggio in senso orario per fissare le viti di bloccaggio al foro filettato nella parte inferiore della telecamera. Ruotare la manopola fino a quando la telecamera non è ben fissata in posizione.

Rilevazione movimento

Il sensore di movimento PIR della telecamera rileva le tracce di calore degli oggetti in movimento. Generalmente si ottengono buoni risultati di rilevamento puntando la telecamera verso il basso in un angolo in cui le persone attraversano l'area di copertura prima di dirigersi direttamente verso la telecamera. È possibile attivare o disattivare il rilevamento del movimento e regolare le impostazioni di sensibilità del rilevamento di movimento utilizzando l'applicazione Swann Security.

Guida agli indicatori LED


La luce LED sulla parte anteriore della telecamera aiuta ad informare l'utente su ciò che sta accadendo con il dispositivo.

Blu fisso	Caricamento USB	Blu lampeggiante veloce	Collegamento al Wi-Fi
Rosso fisso	Streaming live / Registrazione del movimento	LED a infrarossi lampeggianti	Aggiornamento del firmware in corso
Blu lampeggiante lento	Modalità di abbinamento Wi-Fi		

Riavvio della fotocamera

In rare occasioni, potrebbe essere necessario riavviare la fotocamera se non risponde. Un semplice riavvio può anche risolvere rapidamente i problemi di connettività. Per riavviare la fotocamera, aprire il coperchio di gomma sul fondo della stessa, far scorrere l'interruttore **ON/OFF** in posizione **OFF**, attendere 60 secondi, quindi far scorrere nuovamente l'interruttore **ON/OFF** in posizione **ON**.


Manuale dell'app Swann Security

Per comprendere meglio l'interfaccia e le funzioni di Swann Security App, accedere al manuale dell'app (**Menu**  > **Manuale dell'utente**). È possibile imparare a navigare nelle varie schermate dell'app per visualizzare lo stream della telecamera dal vivo, riprodurre le registrazioni, configurare le modalità, controllare il livello della batteria e altro ancora.


Domande?


Visitare il nostro Centro di supporto su support.swann.com. È possibile registrare il prodotto per il supporto tecnico dedicato, trovare risposte alle domande più frequenti e molto altro ancora. Oppure, inviare un'e-mail in qualsiasi momento a: tech@swann.com

KAMERAÜBERSICHT



Ziehen Sie die Gummikappe vorsichtig von unten ab, um Zugang zu erhalten:

- **EIN/AUS-SCHALTER**
- **microSD-Kartensteckplatz**
32 GB-Karte vorinstalliert, max. 128 GB
- **Mikro-USB**  Ladeanschluss
- **Reset-Taste**
 - 5 Sekunden lang gedrückt halten, um manuell in den Kopplungsmodus zu wechseln
 - 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Kamera laden


Die Kamera muss vor der ersten Verwendung mindestens zwei Stunden mit dem mitgelieferten microUSB-Kabel geladen werden.

- 1 Öffnen Sie die Gummikappe auf der Unterseite der Kamera.
- 2 Schieben Sie den **EIN/AUS-Schalter** in die Position **EIN**. Die Kamera muss eingeschaltet sein, damit sie geladen werden kann.
- 3 Stecken Sie das kleinere Ende des microUSB-Ladekabels in den microUSB-Anschluss an der Kamera.
- 4 Stecken Sie das andere Ende des microUSB-Kabels in ein USB-Wandladegerät aus dem Lieferumfang Ihres Smartphones.
- 5 Die LED-Anzeige vorn an der Kamera leuchtet durchgehend blau, wodurch angezeigt wird, dass die Kamera geladen wird. Wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist, geht die LED-Anzeige aus. Die tatsächlichen Ladezeiten hängen vom USB-Netzadapter (zum schnelleren Laden wird DC5 V 2,1 A empfohlen) und der verbleibenden Batterieladung ab. Eine vollständige Aufladung kann bis zu 6 Stunden dauern.
- 6 Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das microUSB-Ladekabel von der Kamera ab und achten Sie darauf, die Gummikappe fest zu schließen, um Wasser und Staub fernzuhalten.

Ersetzen der microSD-Karte


Im Lieferumfang der Kamera ist eine 32 GB-microSD-Karte für die Aufzeichnung von Ereignissen und die Durchführung von Firmware-Updates vorinstalliert. Sie können die microSD-Karte problemlos durch eine neue ersetzen (max. 128 GB), wenn das erforderlich sein sollte. Öffnen Sie einfach die Gummiabdeckung an der Unterseite der Kamera, werfen Sie die aktuelle microSD-Karte aus dem microSD-Kartensteckplatz aus (drücken Sie sie hinein, bis es klickt), und setzen Sie dann die neue microSD-Karte (mit der beschrifteten Seite zur Vorderseite der Kamera) in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Sie müssen die microSD-Karte formatieren, wenn Sie sie zum ersten Mal benutzen. Gehen Sie in der Swann Security App zu **Geräteeinstellungen** > [Ihre Kamera] > **Erweiterte Einstellungen** und tippen Sie auf **Format**.

INSTALLATION DER SWANN SECURITY APP

- 1 Laden Sie die aktuelle Version der **Swann Security**- App aus dem Apple App Store® oder im Google Play™ Store auf Ihr iOD oder Android-Gerät herunter. Suchen Sie einfach nach „**Swann Security**“.
- 2 Öffnen Sie die App und erstellen Ihr Swann Security-Konto, indem Sie unten im Bildschirm auf „**Noch nicht registriert? Hier anmelden**“ tippen. Dann aktivieren Sie Ihr Swann Security Konto, indem Sie die Bestätigungs-E-Mail bestätigen, die an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet wurde.

Willkommen bei Swann
Anmelden oder registrieren

Ihre E-Mail-Adresse

Ihr Passwort 

Merken

ANMELDEN

[Passwort vergessen?](#)

[Noch nicht registriert? Hier anmelden. Registrieren](#)

n Sie diese App verwenden, stimmen Sie den zu Nutzungsbedingud
Bitte lesen Sie sich unsere durch.Datenschutzerklärung


< **Registrieren**


Lasst uns beginnen.

Vorname

Nachname

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Geben Sie ein Passwort ein. 


Bitte Passwort bestätigen. 

WEITER

EINRICHTEN DER CORECAM

Starten Sie die Swann Security App und melden Sie sich an. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Paaren Sie das Gerät** auf dem Bildschirm (oder tippen Sie auf das Menüsymbol ☰ oben links und wählen Sie **Paaren Sie das Gerät**). Die App führt Sie nun durch den Kopplungsprozess, um die Kamera in Ihrem WLAN einzurichten.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Kamera bereit haben und sich in der Nähe Ihres Routers befinden. Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur mit dem 2,4-GHz-Netz kompatibel ist. Wenn Ihr Router das 5-GHz-Band verwendet, stellen Sie bitte sicher, dass dieser im gemischten Modus arbeitet.



PLATZIERUNG DER KAMERA


Die Kamera kann bequem auf einen Tisch oder ein Regal gestellt oder mit der mitgelieferten Halterung auf einer ebenen Fläche montiert werden. Da die Kamera komplett kabellos ist, bietet sich hinsichtlich der Installation ein hohes Maß an Flexibilität. Wählen Sie einen Ort mit starkem, zuverlässigem WLAN-Empfang, um die beste Leistung für den Videostream und den Akku zu gewährleisten. Am einfachsten lässt sich das mit Ihrem Smartphone überprüfen. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN an dem von Ihnen gewählten Ort und prüfen Sie, ob Sie 2 Balken oder mehr WLAN-Signal erhalten. Generell gilt: Je näher die Kamera an Ihrem Router ist, desto besser ist die Qualität der drahtlosen Verbindung. Wenn Sie feststellen, dass das drahtlose Signal zu schwach ist oder außerhalb der Reichweite liegt, können Sie einen WLAN Range Extender installieren.

Montage der Halterung

Erfolgt die Befestigung auf einer Holzoberfläche, befestigen Sie die Halterung direkt auf der Oberfläche. Bei der Montage an einer gemauerten Oberfläche (Ziegel, Beton) markieren und bohren Sie Löcher, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie die Halterung an die Oberfläche.

Einstellen des Blickwinkels

Lösen Sie den Einstellring leicht durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Schwenken oder neigen Sie die Kamera nach Bedarf und ziehen Sie den Einstellring fest, um die Position zu fixieren.



Achten Sie darauf, dass Sie nach der Installation die Schutzfolie auf dem Kameraobjektiv entfernen.

Befestigen der Kamera an der Halterung

Drehen Sie den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, um die Verriegelungsschraube in der Gewindebohrung an der Unterseite der Kamera zu befestigen. Drehen Sie den Knopf, bis die Kamera fest sitzt.

HILFE UND RESSOURCEN

Bewegungserkennung

Der PIR-Bewegungsmelder der Kamera erkennt Hitzesignaturen beweglicher Objekte. Sie erhalten im Allgemeinen gute Erkennungsergebnisse, wenn Sie die Kamera in einem Winkel nach unten einstellen, wo Leute durch den Deckungsbereich gehen, bevor sie direkt auf die Kamera zugehen. Sie können die Bewegungserkennung ein- oder ausschalten sowie die Empfindlichkeitseinstellungen der Bewegungserkennung mit der Swann Security App anpassen.

LED-Anzeigenleitfaden


Die LED-Anzeige vorn an der Kamera informiert Sie über den Zustand des Geräts.

Durchgehend blau	USB-Ladevorgang	Blinkt schnell blau	WLAN verbinden
Durchgehend Rot	Live-Streaming / Bewegungsaufzeichnung	Infrarot-LEDs blinken	Firmware-Aktualisierung im Gange
Blinkt langsam Blau	WLAN-Kopplungsmodus		

Neustart der Kamera

In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, die Kamera neu zu starten, wenn sie nicht mehr reagiert. Auch ein einfacher Neustart kann Verbindungsprobleme schnell beheben. Um die Kamera neu zu starten, öffnen Sie die Gummiabdeckung an der Unterseite der Kamera, schieben Sie den **EIN/AUS-Schalter** in die **AUS-Position**, warten Sie 60 Sekunden und schieben Sie den **EIN/AUS-Schalter** dann wieder in die **EIN-Position** .

Swann Security App Anleitung

Um die Oberfläche und Funktionen der Swann Security App besser zu verstehen, rufen Sie das Handbuch der App auf (**Menü**  > **Benutzerhandbuch**). Sie erfahren, wie Sie durch die verschiedenen App-Bildschirme navigieren, um Live-Kamera-Streams anzuzeigen, Aufnahmen wiederzugeben, Modi zu konfigurieren, den Akkustand zu überprüfen und vieles mehr.

Noch Fragen?

Besuchen Sie unser Support-Center auf support.swann.com. Sie können Ihr Produkt für speziellen technischen Support registrieren, Artikel zur Fehlerbehebung finden und vieles mehr. Oder senden Sie uns jederzeit eine E-Mail über: tech@swann.com



FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement/Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

WARNING: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Frequency: 2412MHz-2472MHz, Maximum radio-frequency power: <=17dBm

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration de la IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil est conforme aux limites de champ RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Swann Communications, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.swann.com/uk/compliance

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por el presente, Swann Communications declara que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.swann.com/uk/compliance

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Swann Communications déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE à l'adresse suivante : www.swann.com/uk/compliance

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, Swann Communications, dichiara che questo prodotto rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.swann.com/uk/compliance

CE KONFORMITÄTserklärung

Swann Communications erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU Richtlinie 2014/53/EU einhält. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.swann.com/uk/compliance

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



BUILT-IN BATTERY CAUTION

• Do not leave in an extremely low air pressure environment • Do not leave in an extremely high-temperature environment • Do not attempt to replace the battery or disassemble the product. There are no user-serviceable parts inside. Doing so will void the warranty and can result in a safety hazard

=== The symbol indicates DC voltage

Model: SWIFI-CORECAM

OSGSWIFICORECAMVER15L

© Swann Communications 2022